

Link do produktu: <https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-4-d-p-9.html>



## Myjka ultradźwiękowa Emmi 4 D

Cena brutto	<b>459,00 zł</b>
Cena netto	<b>373,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>10019</b>

### Opis produktu

**Jeżeli potrzebujesz niewielkiej, ale niezawodnej myjki do domowych zastosowań, takich jak czyszczenie biżuterii, okularów, szkieł kontaktowych, aparatów słuchowych czy protez, Emmi 4 D to doskonały wybór.** Jest to niewielka myjka o owalnym zbiorniku i przyjemnym dla oka kształcie. Nie zajmując wiele miejsca, będzie jednak bardzo przydatna - dzięki niej wszystkie drobne przedmioty w Twoim domu będą lśnić jak nowe bez konieczności długotrwałego ręcznego czyszczenia.

Emmi 4 D sprawdzi się również świetnie w salonie kosmetycznym lub pracowni jubilerskiej czy zegarmistrzowskiej.

Myjka posiada czasomierz cyfrowy z wyświetlaczem, pozwalający na ustawienie czasu czyszczenia od 1 do 7 minut.



#### ZASADA DZIAŁANIA:

Działanie myjki ultradźwiękowej opiera się na zjawisku kawitacji. Fale ultradźwiękowe wytworzone przez myjkę w wypełniającym ją płynie, powodują "rozrywanie" płynu i błyskawiczne wytworzenie milionów mikropęcherzyków powietrza, które następnie ulegają implozji (zapadnięciu się w siebie). W wyniku tego efektu następują drobne, ale bardzo szybkie zmiany ciśnienia w płynie, powodujące obluźowanie cząsteczek brudu, tłuszczu, zanieczyszczeń z powierzchni zanurzonych przedmiotów. Skutki są widoczne już w pierwszych sekundach po uruchomieniu ultradźwięków - widać jak brud pokrywający powierzchnię przedmiotu rozpląwa się na boki. Po kilku - kilkunastu minutach wyciągamy z myjki przedmiot czysty jak prosto ze sklepu!

#### JAK UŻYWAĆ:

Użycie myjki Emmi 4 D jest bardzo proste - należy napełnić zbiornik wodą do oznaczonego poziomu, następnie dolać płynu czyszczącego (do zastosowań domowych polecamy koncentrat EM 80 - jedną butelkę koncentratu otrzymasz gratis z myjką), włożyć koszyk z brudnymi przedmiotami i uruchomić myjkę, a potem ustawić przyciskiem po prawej stronie czas czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia myjka automatycznie wyłączy się, jak też poinformuje sygnałem dźwiękowym że można już wyjąć

---

przedmioty.

---

**W ZESTAWIE WRAZ Z MYJKĄ OTRZYMASZ:**

KOSZ PLASTIKOWY  
PŁYN EM-080 (100 ml.)  
POKRYWĘ PLASTIKOWĄ

**DANE TECHNICZNE - EMMI 4 D:**

Pojemność:**0,6 l**

Wymiary zbiornika (dł x szer x gł):**165 x 90 x 50 mm**

Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys):**193 x 120 x 123 mm**

Wymiary kosza (dł x szer x gł):**140 x 70 x 40 mm**

Moc ultradźwięków:**50 W**

Częstotliwość:**45 kHz**

Ilość przetworników:**1**

Regulacja mocy:**Nie**

Czasomierz:**Tak**

Zakres regulacji czasu:**1-9 minut**

Podgrzewanie:**Nie**

Materiał zbiornika:**Stal nierdzewna 1.4301**

Materiał obudowy:**Tworzywo sztuczne - ABS**

Materiał kosza:**Tworzywo sztuczne - ABS**

Akcesoria w komplecie:**Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80**

Zawór odpływowy:**Brak**

Zasilanie:**220 - 240 V**

Ciężar całkowity:**1,4 kg**

Sterowanie:**Cyfrowe**

Funkcja odgazowania (Degass):**Nie**

Funkcja homogenizacji (Sweep):**Nie**